


SECOTOM-6

セコトム-6

取扱説明書



著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。 © Struers ApS.

目次

1	本説明書について	6
1.1	Struers知識	6
1.2	アクセサリと消耗品	6
2	安全性	7
2.1	使用目的	7
2.2	安全上の注意事項	7
2.3	安全に関するメッセージ	8
2.4	本説明書で使用されている安全に関するメッセージ	9
3	ご使用になる前に	10
3.1	装置の説明	10
3.2	概要	11
3.3	非常停止	13
3.4	安全ロック	14
4	輸送および保管	14
4.1	輸送	15
4.2	長期保管または輸送	16
5	設置	17
5.1	装置の開梱	17
5.2	梱包明細書の確認	17
5.3	設置場所	18
5.4	装置の持ち上げ	19
5.5	供給電源	20
5.5.1	単相供給	21
5.5.2	2相供給	21
5.5.3	装置との接続	21
5.6	循環ユニット	21
5.6.1	水に敏感に反応する材料	22
5.6.2	冷却の最適化	23
5.7	切断ホイールの取り付け	23
5.8	排気システム (オプション)	25
5.9	騒音	26
5.10	振動	27
6	操作の準備	27
6.1	切断テーブル	27

6.1.1 切断テーブルの位置決め	28
6.2 クランピング工具	28
6.3 切断屑の回収	29
7 基本操作	30
7.1 コントロールパネルの機能	30
7.2 ディスプレイ	31
7.3 設定の変更	32
7.4 メインメニュー	33
7.5 起動 - 初回	33
7.6 切断方法	35
7.6.1 設定	35
7.6.2 戻り位置	36
7.7 切断作業の開始	37
7.8 切断作業の停止	37
7.9 洗浄ホース	37
8 メンテナンスメニュー	39
8.1 保守メニュー	39
9 Configuration (環境設定) メニュー	40
10 メンテナンスおよび保守	41
10.1 一般的なお手入れ	42
10.2 クランピング工具	42
10.3 切断テーブル	42
10.4 切断ホイール	43
10.5 チューブを交換する	44
10.6 毎日のお手入れ	46
10.7 毎週のお手入れ	48
10.7.1 切断チャンバーの清掃	48
10.7.2 冷却液タンクの点検	48
10.7.3 水分が含まれない冷却液用チューブ	49
10.8 毎月	49
10.8.1 冷却液タンクの洗浄	49
10.9 毎年のお手入れ	51
10.9.1 ガード	51
10.9.2 安全装置のテスト	51
10.10 スペアパーツ	53
10.11 保守および修理	54
10.12 廃棄	55
11 トラブルシューティング	55
11.1 装置の問題	55

11.2 切断の問題	56
11.3 エラーメッセージ	59
12 技術データ	65
12.1 技術データ	65
12.2 安全回路カテゴリ/性能レベル	67
12.3 技術データ - 装置	68
12.4 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)	68
12.5 図	69
12.6 法的小および規制情報	72
13 製造者	72
適合宣言書	73

1 本説明書について

**注意**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**注記**

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、今後の使用のために保管してください。

**注記**

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のデジタル版をご覧ください。

1.1 Struers知識

材料組織学的な切断は、ほとんどの微細構造分析方法の入口です。

切断作業をよく理解することは、適切なクランピングおよび切断方法の選択と、それによって高品質な切断を確保する上で役立ちます。

切断に伴う人工的な傷を最低限に抑えることは、以降の材料組織学的工程に役立ち、効率的で高品質な試料作製を確保するための優れた基礎試料になります。

**ヒント**

詳細については、[Struersウェブサイトの「切断」セクション](#)をご覧ください。

1.2 アクセサリと消耗品

アクセサリ

取り扱い製品に関する詳細は、当社ウェブサイトからSecotom-6のパンフレットをご覧ください:
www.struers.com。

消耗品

本装置は、この用途およびこのタイプの装置専用に設計されたStruers消耗品のみを使用するように設計されています。

その他の製品には、ゴムシールなどを溶かす強力な溶剤が含まれている場合があります。Struersの純正消耗品以外を使用したことに直接関係する損傷の場合は、損傷した装置部品 (シール、チューブなど) は保証の対象外となることがあります。

取り扱い製品に関する詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください: www.struers.com。

2 安全性

2.1 使用目的

本装置は、より詳しい微細構造検査のための材料を自動的に切断する専門的な装置です。

本装置は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が操作してください。

本装置は、この用途およびこのタイプの装置専用設計された Struers 消耗品のみを使用するように設計されています。

本装置は、専門的な作業環境 (材料組織研究所など) での使用を目的としています。

本装置を次の用途には使用しないでください:

微細構造の研究に適した固体材料以外の切断。

本装置は、爆発性および/または可燃性の材料、あるいは加工中、加熱時、または加圧時に不安定になる材料には使用しないでください。

本装置の要件に適合しない切断ホイールを本装置に使用してはなりません (例: 鋸歯状の切断ホイール)。

モデル

Secotom-6

2.2 安全上の注意事項



ご使用前に必ずお読みください

1. 本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、重傷や物的損害につながるおそれがあります。
2. 本装置は、現地の安全規制に従って設置する必要があります。本装置およびすべての接続機器が正常に動作している必要があります。
3. 作業者は、安全上の注意事項および取扱説明書に加え、接続機器や付属品の取扱説明書の関連箇所も読む必要があります。
作業者は、本取扱説明書、および該当する場合は、使用する消耗品の安全データシートを読む必要があります。
4. 本装置の操作および保守は、熟練した/訓練を受けた担当者のみが行うものとします。
5. 以下の回転数以上に対応している損傷のない切断ホイールを常に使用します: 3000 rpm。
6. 本装置は、適切な作業高さが確保された、安全で安定した作業台の上に設置する必要があります。テーブルには、本装置と補助的なアクセサリや消耗品を載せることができますようにしてください。
7. 実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧と対応していることを確認してください。本装置は接地 (アース) する必要があります。常に現地の規制に従ってください。装置を分解したり、追加の部品を取り付けたりする前には、必ず電源を切り、プラグまたは電源ケーブルを抜いてください。

8. 消耗品: このタイプの微細構造検査装置用に特別に開発された消耗品のみを使用してください。
9. 冷却液および冷却添加剤の取り扱い、混合、充填、排出、廃棄に対する現行の安全規制を遵守してください。肌に付かないよう注意してください。
10. ガードを上げるときには、突き出ているハンドルに注意してください。
11. 試料は必ずクランプ装置または同等の装置で安全に固定してください。
12. 研磨剤および高温/鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。
13. フラッシングホースを使用するときは、必ず安全ゴーグルを着用してください。切断チャンバーの内部の清掃には、フラッシングホースのみを使用してください。
14. 誤動作を確認した、または異音が聞こえた場合には、装置の電源をオフにして技術サービス部門へ連絡してください。
15. メンテナンスを行う前には、必ず本装置の電源を切ってください。コンデンサの残留電位がなくなるまで15分間待ちます。
16. 装置の電源を3分に1回以上オン/オフしないでください。電気部品の損傷が発生する可能性があります。
17. 出火した場合は、周囲の人々に注意を促し、消防署へ通報してください。粉末消火器を使用してください。水は使用しないでください。

2.3 安全に関するメッセージ

Struers では、潜在的な危険を示す標識を使用しています。



電氣的危険

これは、電氣的な危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷につながります。



警告

これは、中程度レベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷につながる可能性があります。



挟まれる危険

これは、挟まれる危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷、中程度の怪我、重傷を負う可能性があります。



注意

これは、低レベルの危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷または中程度の怪我につながる可能性があります。



非常停止

これは、非常停止に関する情報があることを示します。

一般的なメッセージ

**注記**

これは、物的損害の危険性、あるいは慎重な取り扱いの必要性を示します。

**ヒント**

これは、追加情報および使用上のヒントがあることを示します。

2.4 本説明書で使用されている安全に関するメッセージ

**電氣的危険**

電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
本装置は接地 (アース) する必要があります。
実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧と対応していることを確認してください。
電圧が適切でない場合、電気回路に損傷を与える可能性があります。

**警告**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**警告**

ガードが射出物の衝突によってもろくなっている、または劣化や損傷の兆候が確認できる場合はすぐに交換してください。

**警告**

安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。


**警告**

安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数を経過した時点で交換する必要があります。
Struersサービス部門に連絡してください。

**警告**

安全確保のため、ガードは2年ごとに交換が必要です。ガードのラベルには交換期限が記載されています。

Struers
Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit

**警告**

火災が発生した場合は、周囲の人および消防署に危険を知らせ、電源を切ってください。粉末消火器を使用してください。水は使用しないでください。



挟まれる危険

装置の操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。



注意

安全ガードを上げるときには、突き出ているハンドルに注意してください。



注意

洗浄ホースが切断チャンバーに向くまで、洗浄を開始しないでください。



注意

ご使用の前に、冷却液用添加剤に関する安全データシートをお読みください。



注意

冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。
必ず保護手袋と安全ゴーグルを使用してください。



注意

大きな騒音に長時間さらされると、聴力に回復不可能な障害が生じるおそれがあります。
騒音のレベルが地域の規制で定められた基準値を超える場合は、耳栓などの防音具を使用してください。



注意

手動試料作製中は手から腕が振動する危険性があります。
振動に長時間さらされると、不快感、関節の損傷、さらには神経障害を引き起こす可能性があります。



注意

研磨剤および高温/鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。



注意

研磨剤や高温・鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。冷却液には屑 (切断/研削による破片などの粒子) が含まれることがあります。

3 ご使用になる前に

3.1 装置の説明

Secotom-6は、固体および安定した (非爆発性) 材料を切断する自動切断機です。電動Yテーブルと循環冷却タンクを装備しています。Yテーブルユニットは、ガードが閉じている時のみ移動可能です。

す。

作業者は、切断ホイールを選択し、取り付けることから作業を開始します。次に、装置のソフトウェアに切断パラメータ (切断ホイールの回転速度や切断長さなど) を入力します。

試料を、クランピング工具で直接切断テーブルに、または切断テーブルに固定されているスタンドに固定します。

作業者が装置を始動させると、ガードロックがかかります。すべての動作が停止するまでガードのロックは解除されません。切断テーブルは選択した停止位置に移動します。

処理後は試料が熱くなっていることがあります。したがって、加工済み試料を扱う際は保護手袋の着用を推奨します。

循環冷却液には、添加剤と切断作業時の切断屑が含まれます。冷却液を扱うときは、必ず保護手袋と安全ゴーグルを着用してください。


本装置を外部排気システムに接続して切断作業で出る煙を排気することを推奨します。

工程中に電力が停止すると、ガードはロック状態のままになります。特殊キーを使用してロックを解除してからガードを開けてください。

非常停止が作動すると、すべての可動部への電源が遮断されます。非常停止が解除されると、ガードを開くことができます。

3.2 概要

正面図



- A 非常停止
- B フロントパネル

- C 安全ガード
- D ホールドトゥランボタン
- E 冷却液タンク




非常停止

非常停止ボタンは装置前面にあります。

- ・ 赤色のボタンを押すと作動します。
- ・ 赤色のボタンを時計方向に回すと解除されます。

背面図



A 排気フランジ

B ポンプカバー

C ヒンジ


D 銘板

E 電源ソケット

F 保守用ソケット

G 主電源スイッチ

切断チャンバー



A スピンドル - 切断ホイール

B 排気

C 洗浄ホース


D 電源ソケット

E 冷却液ノズル

F 切断テーブル

G 排水

3.3 非常停止





非常停止

通常運転時、装置の運転を停止するために非常停止を使用しないでください。
非常停止を解除する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

- ・ 非常停止を作動させるには、赤色の非常停止ボタンを押します。
- ・ 非常停止を解除するには、赤色の非常停止ボタンを時計回りに回します。


3.4 安全ロック

装置のガードを開けることができるのは、装置が電源に接続され、主電源スイッチがオンになっているときだけです。

電源が接続されていない場合にガードを開くには:

付属の三角キーを使用して安全ロックを無効化します。

1. 冷却液タンクを取り外します。



2. キーを挿入します。
3. キーを180°回します。力を入れないでください。
4. 装置を操作する前に、安全ロックを再度有効にしてください。

4 輸送および保管

設置後、本装置を移動させたり保管したりする必要がある場合は、以下の注意事項に従うことを推奨します。

- 輸送前に装置をしっかりと梱包してください。梱包が十分でないと、装置を損傷する可能性があります。その場合、保証は無効になります。Struersサービス部門に連絡してください。
- ストルアスでは、元の梱包を使用することを推奨しています。

4.1 輸送



挟まれる危険

装置の操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。



注記

ストルアスでは、後で使用するために、納入時の梱包をすべて保管することを推奨しています。

輸送の準備

1. 冷却液タンクを空にします。
2. 本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 排気システムから装置を外します。
4. 付属品を取り外します。
5. 装置を洗浄し、乾燥させます。

装置の移動




注記

装置は必ず下から持ち上げてください。
灰色のキャビネットを持って装置を持ち上げないでください。

- クレーンと2本のリフトストラップを使用して装置を持ち上げることができます。リフティングストラップは、この負荷の2倍の重さに耐えられることが承認されている必要があります。
- ストラップの長さは、ガードに負担をかけないように、約3～3.5 m (10～11.5 ft) のものを使用します。
- 2本のストラップが持ち上げ点の下からずれないようにリフティングバーを使用することをお勧めします。
- スクリュードライバ/ビットを使用します:TX30、PH2、H4

手順

1. 冷却液タンクを取り外します。



2. ストラップが脚の内側に来るように、本装置の下に置きます。
3. リフティングストラップの張力が均等に分散していることを確認してください。
4. 本装置の前部を持ち上げ、ゆっくりとテーブルの上に移動させます。
5. 装置を、4本の脚すべてがテーブルにしっかりと固定されるように設置します。
6. 冷却液タンクを元の位置に戻します。

新しい設置場所にて

- 新しい設置場所では、必要な設備が整っていることを確認してください。
- 本装置を安定した面の上に置きます。
- 冷却液タンクを元の位置に戻します。
- 装置を設置します。

4.2 長期保管または輸送



注記

ストルアスでは、後で使用するために、納入時の梱包をすべて保管することを推奨しています。
装置とすべての付属品を十分にクリーニングしてください。

装置を長期保管または輸送する場合は、以下の手順に従ってください:

1. 装置を洗浄し、乾燥させます。
2. 装置を元のパレットのブロック上に配置します。
3. 元の輸送用ブラケットを使用して装置を固定します。
4. 装置をプラスチックシートで包みます。

5. 本装置の周りに木枠を組み立てます。
6. アクセサリとその他の取り外し部品を包み、箱に戻します。
7. 乾燥剤 (シリカゲル) の袋を箱に入れます。

新しい設置場所にて

- ・ 新しい設置場所では、必要な設備が整っていることを確認してください。

5 設置

5.1 装置の開梱



挟まれる危険

装置の操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。



注記

ストルアスでは、後で使用するために、納入時の梱包をすべて保管することを推奨しています。

手順

1. 梱包箱の底面付近にあるねじを取り外し、箱の上部全体を持ち上げます。
2. 4 mmの六角レンチを使用して、装置をパレットに固定している金属ブラケットのネジを外します。
3. 冷却液タンクを取り外します。
4. 緩んでいるパーツやアクセサリを外します。
5. 装置を持ち上げます。[装置の持ち上げ ▶ 19](#)を参照してください。

5.2 梱包明細書の確認

オプションの付属品が梱包ボックスに入っている場合があります。

梱包ボックスには以下の品目が含まれています:

個数	説明
1	Secotom-6
2	電源供給ケーブル
1	安全ロック解除用三角キー
1	サポートピン
1	ソケットスパナ17 mm (0.7")

個数	説明
1	排気接続用ホース直径:51 mm (2")長さ:1.5 m (59")
1	ホースクランプ直径:40~60 mm (1.6"~2.4")
1	取扱説明書

5.3 設置場所



挟まれる危険

装置の操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。


- 本装置は、適切な作業高さが確保された、安全で安定した作業台の上に設置する必要があります。作業台は、少なくとも装置本体と付属品の重量を支えられるものでなければなりません。

推奨される作業台の寸法

X 92 cm (36.2")

Y 90 cm (35.4")

Z 80 cm (31.5")



- 本装置は、必ず電源付近に設置してください。
- 本装置は、換気の良い場所に設置するか、排気システムに接続する必要があります。
- 装置を、4本の脚すべてがテーブルにしっかりと固定されるように設置します。
- 本装置は±1 mmの誤差で完全に水平になっていなければなりません。
- メンテナンスができるように、装置の周囲に十分なスペースがあることを確認してください。
- 本装置の前に以下の十分なスペースがあることを確認してください:100 cm (40")
- 本装置の後ろに、カバーを完全に開くための十分なスペースがあることを確認してください。
- 本装置の後ろに排気ホース用に約15 cm (5.9") のスペースがあることを確認してください。

照明

- 作業場所には十分な照明を確保してください。直視グレア (作業者の視界内にあるまぶしい光源) や反射グレア (光源の反射光) を避けてください。

制御部やその他の作業エリアを照らすには、最低300ルーメンが推奨されます。

環境条件

動作環境	環境温度	動作時:5～40°C (40～105°F) 保管時:0～60°C (32～140°F)
	湿度	動作時:35～85% RH未満 (結露なきこと) 保管時:0～90% RH (結露なきこと)

5.4 装置の持ち上げ

**挟まれる危険**

装置の操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

**注記**

ストルアスでは、後で使用するために、納入時の梱包をすべて保管することを推奨しています。

**注記**

薄い灰色の上部部品を持って装置を持ち上げないでください。
装置は必ず下から持ち上げてください。

重量


Secotom-6

67 kg (148 lbs)

- クレーンと2本のリフトストラップを使用して装置を持ち上げることができます。リフティングストラップは、この負荷の2倍の重さに耐えられることが承認されている必要があります。
- ストラップの長さは、ガードに負担をかけないように、約3～3.5 m (10～11.5 ft) のものを使用します。
- 2本のストラップが持ち上げ点の下からずれないようにリフティングバーを使用することをお勧めします。
- スクリュードライバ/ビットを使用します:TX30、PH2、H4

手順

1. 冷却液タンクを取り外します。



2. ストラップが脚の内側に来るように、本装置の下に置きます。
3. リフティングストラップの張力が均等に分散していることを確認してください。
4. 本装置の前部を持ち上げ、ゆっくりとテーブルの上に移動させます。
5. 装置を、4本の脚すべてがテーブルにしっかりと固定されるように設置します。

5.5 供給電源



電氣的危険

電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
本装置は接地 (アース) する必要があります。
実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧と対応していることを確認してください。
電圧が適切でない場合、電気回路に損傷を与える可能性があります。



注記

本装置には、2種類の電源ケーブルが付属しています。これらのケーブルに付属するプラグが、お住まいの国で認可されていない場合は、認可されたプラグに交換する必要があります。

供給電源

電圧/周波数	200～240 V (50～60 Hz)
電源	1相 (N+L1+PE) または 2相 (L1+L2+PE) 電気設備は「設置カテゴリII」に準拠している必要があります

供給電源

電力 (定格負荷)	0.75 kW
最大電力	1.0 kW
電力 (無負荷)	13 W
電流 (最大)	11.7 A

5.5.1 単相供給

この2ピンプラグ (欧州仕様Schuko) は、単相電源への接続用です。



リード線は次のように接続する必要があります:

黄/緑	アース (接地)
茶	ライン (ライブ)
青	中性端子

5.5.2 2相供給

この3ピンプラグ (北米NEMA規格) は、2相電源への接続用です。




リード線は次のように接続する必要があります:

緑	アース (接地)
黒	ライン (ライブ)
白	ライン (ライブ)

5.5.3 装置との接続

- 電源ケーブルを装置に接続します (C19 IEC 60320コネクタ)。
- ケーブルを電源に接続します。



5.6 循環ユニット



注意

ご使用前に、冷却液添加剤に関する安全データシートをお読みください。




注意

冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。
必ず保護手袋と安全ゴーグルを使用してください。

本装置には冷却液循環システムが内蔵されています。ノズルから出た冷却液は、切断ホイールの上を通り、切断チャンバーの排水口に集められます。その後、冷却液は切断チャンバーの下にあるタンクに戻ります。

冷却液タンクを充填します。



1. 冷却液タンクがチャンバーの下の所定の位置にあることを確認します。
2. チャンバーの底部にある穴から、タンクに水と冷却液添加剤を注入します。

**注記**

タンクを満タンにしすぎないように注意してください。

**注記**

適切な濃度で冷却液添加剤を使用してください。冷却液添加剤の取扱説明書に従ってください。
屈折計を使用して、冷却液添加剤の濃度を確認してください。

5.6.1 水に敏感に反応する材料

**注記**

標準のチューブは、水分が含まれない冷却液に使用した場合、数時間しかもちません。

水分が含まれない冷却液を使用している場合は、冷却液ポンプの標準チューブを、水分が含まれない冷却液用のチューブと交換する必要があります。

冷却液ポンプのチューブを交換するには、[チューブを交換する ▶ 44](#)を参照してください。

5.6.2 冷却の最適化

**注記**

このタイプの微細構造検査装置専用開発されている消耗品のみを使用してください。

油、石油、またはテレピン系の添加剤は、冷却液用チューブを損傷するおそれがあるため使用しないでください。

最適な切断品質を確保し、試料の焼き付きや切断ホイールの損傷を回避するためには、十分な冷却が不可欠です。


- 切断機を腐食から保護し、切断と冷却の品質を改善するため、常に添加剤を使用してください。
- 最適な冷却のためには、冷却液タンク内に十分な液体を確保する必要があります。
- 冷却液内の添加剤の濃度が、添加剤の容器に記載されているとおりであることを確認してください。
- 冷却液タンクに水を補充するときは、必ず冷却液添加剤を加えてください。[循環ユニット ▶ 21](#)を参照してください。
- 微生物の成長を防止するため、少なくとも月1回冷却液を交換することを推奨します。

5.7 切断ホイールの取り付け

手順

**注意**

安全ガードを上げるときには、突き出ているハンドルに注意してください。




A 冷却液ノズル

C アウターフランジ

B サポートピン穴

D フランジねじ

1. 「開」位置 (解除されたときに上に留まり、開く位置) までガードを持ち上げます。
2. 切断ホイールのアセンブリ位置に手が届くようにするために、冷却液ノズルを持ち上げます。



3. サポートピンを切断ホイールスピンドルの穴に挿入します。
4. 17 mm ソケットスパナでフランジねじを緩めます。
5. アウターフランジを外します。


**注記**

スピンドルとインナーフランジの公差は非常に小さいため、2つの表面が絶対にきれいでなければならないことを意味しています。切断ホイールを無理に取り付けようとしないでください。スピンドルや切断ホイールを損傷する可能性があります。小さなバリがある場合は、粒度1200の研磨紙で取り除きます。

**注記**

中心穴の径が12.7 mmの切断ホイールを取り付けるときは、22 mm径の軸穴用インサートを取り外してください。取り外さないと、切断ホイールが押されて変形します。

6. 切断ホイールを取り付ける前に、損傷がないか点検してください。[切断ホイール ▶ 43](#)を参照してください。



A 12.7 mm軸

C 22 mm径軸穴用インサート

B インナーフランジ

7. 切断ホイールを取り付けます。必要に応じて、22 mmのインサートを使用します。
8. 加工面がインナーフランジに向くようにアウターフランジを再び取り付けます。
9. サポートピンをインナーフランジの穴に差し込みます。
10. 17 mmソケットスパナでフランジねじをゆっくり締めます。最大 5 Nm (4 lbf ft) の力でネジを締めます。
11. 冷却液ノズルを作動位置まで下げます。

5.8 排気システム (オプション)

試料の切断時に有害なガスが発生する可能性があるため、装置を排気システムに接続することを推奨します。

本装置には、キャビネットの背面にある50 mmの換気フランジを介して排気システムに接続できる穴があります。


最小容量:水位計0 mm (0") のとき、30 m³/h (1,060 ft³/h)

排気口

本装置には排気ホースが付属しています。

- 長さ:1.5 m (4.9')
- 直径:50 mm (2")

手順



- 本装置の換気フランジから排気システムに排気ホースを取り付けます。

5.9 騒音



注意

大きな騒音に長時間さらされると、聴力に回復不可能な障害が生じるおそれがあります。
騒音のレベルが地域の規制で定められた基準値を超える場合は、耳栓などの防音具を使用してください。

音圧レベルの値については、このセクションを参照してください: [技術データ ▶ 65](#)。

運転中の騒音対策

材料によって騒音の特性は異なります。

- ノイズを少なくするには、回転速度を下げたり、試料を切断ホイールに押し付ける力を弱めたりしてください。
ただし、これにより処理時間が長くなる可能性があります。

5.10 振動



注意

手動試料作製中は手から腕が振動する危険性があります。
振動に長時間さらされると、不快感、関節の損傷、さらには神経障害を引き起こす可能性があります。


手と腕への総合的な振動暴露については、以下のセクションを参照してください: [技術データ ▶ 65](#)。

運転中の振動対策方法

手動で試料作製すると、手および腕に振動が生じることがあります。振動を下げるには、圧力を下げるか、振動軽減グローブを使用してください。

6 操作の準備

6.1 切断テーブル



本装置には、移動式の切断テーブルが取り付けられています。

- 厚さ1 mmの切断ホイールを、Yテーブルの切断溝の中央に位置決めします。
- 1 mmより厚い切断ホイールの場合は、少し右側に位置決めします。
- 1 mmより薄い切断ホイールの場合は、少し左側に位置決めします。

テーブルの動きをコントロールするには、制御パネルの上下キーとソフトウェアを使用します。[コントロールパネルの機能 ▶ 30](#) を参照してください。


テーブルには、クランピング工具を固定するのに使われる8 mmのTスロットが取り付けられています。

クランピング工具はアクセサリとして提供されています。

6.1.1 切断テーブルの位置決め

切断作業を開始する前に切断テーブルを配置します:

- 上下キーで切断テーブルの位置を決めます。



上下キーを押すと、**Positioning** (位置決め) メニューが表示されます。

**注記**

テーブルの位置を決めるには、ガードを閉じる必要があります。

6.2 クランピング工具

**注意**


安全ガードを上げるときには、突き出ているハンドルに注意してください。

さまざまなクランピング工具が利用可能です。切断テーブルに直接取り付けられるものもあれば、ダブテールホルダーを使ってスタンドに固定しなければならないものもあります。

**注記**

クランピング工具を取り付けるときは、絶対に切断ホイールに接触しないように注意してください。切断ホイールに接触した場合、クランピング工具や切断ホイールを損傷することがあります。

クイッククランピングとスプリングクランプ工具



1. 図のようにバックストップとクランピング工具を配置します。
2. ナットを締め、バックストップとクランピング工具を固定します。

6.3 切断屑の回収

本装置には、切断屑による冷却液の汚染と、ノズルの詰まりを防ぐための2つの仕組みがあります：

- 排水口に取り付けられた受水槽により、大きな切断屑がタンクに侵入するのを防ぎます。
- タンク内の磁石により、磁性粒子を回収します。




注記

切断作業を始める前に、受水槽と磁石に切断屑がないか確認してください。排水が詰まると冷却液が溢れたり、タンク内の液量が減って冷却が不十分になることがあります。

7 基本操作

7.1 コントロールパネルの機能



A 画面

B 上へ/下へ

C 洗浄

D 戻る

E スタート


F ストップ

G 多機能ノブ

ボタン	機能
	洗浄 洗浄操作を開始します。
	上へ 切断テーブルを後方 (Y方向) に100 μm単位で移動します。





ボタン	機能
	下へ 切断テーブルを前方 (Y方向) に100 μm単位で移動します。
	戻る このボタンを押して、前の画面に戻ったり、機能/変更をキャンセルしたりします。
	スタート 切断作業を開始します。
	ストップ 切断作業を停止します。
多機能ノブ 制御パネルのこのノブを使用してメニュー項目を選択します。  - ノブを回して、メニューやメソッドグループの選択、または値の変更を行います。 - ノブを押して、フィールドに値を入力、または項目を選択します。 - ノブを回して、数値を増減させるか、2つのオプションを切り替えます。 - オプションが2つのみの場合は、ノブを押して2つのオプションを切り替えることができます。 - 選択肢が2つより多い場合は、ポップアップボックスが開きます。	

7.2 ディスプレイ



注記

本説明書に掲載されている画面は、ソフトウェアの実際の画面と異なる場合があります。

装置の電源を入ると、ディスプレイには構成とインストールされているソフトウェアのバージョンが表示されます。



ディスプレイは2つのメインエリアに分かれています:

A タイトルバー

タイトルバーには、選択した機能が表示されます。

B 情報フィールド

このフィールドには、選択した機能の情報が表示されます。一部のフィールドでは値を選択して変更できます。

音響信号

短いビープ音

キーを押すと短いビープ音が鳴り、選択が確定したことを知らせます。

ビープ音のオン/オフを切り替えられます: **Configuration** (環境設定) を選択してください。

長いビープ音

ボタンを押すと長いビープ音が鳴り、キーの機能を実行できないことを知らせます。

この音響信号を無効にすることはできません。

スタンバイモード

ディスプレイの耐用年数を確保するため、装置をしばらく使用しない場合は、背面照明を自動的に減光します。(10分)

- 任意のキーを押すと、ディスプレイが復帰します。

7.3 設定の変更


設定を変更するには、変更するフィールドを選択します。

1. ノブを回して、設定を変更したいフィールドに移動します。
2. ノブを押して、そのフィールドに入力します。
 - **オプションが2つ以上ある場合:**
リストをスクロールする:ノブを回して、値のリストを上下にスクロールします。

ポップアップダイアログ:ノブを回して、オプションのリストを上下にスクロールします。ノブを押して希望のオプションを選択します。

- **オプションが2つの場合:**
ノブを押して、オプションを切り替えます。
- 3. ノブを押して、画面を終了します。
- 4. 必要に応じて、「戻る」を押して機能/変更をキャンセルします。

7.4 メインメニュー



Main menu (メインメニュー) では、次のオプションを選択できます。



Cutting methods (切断方法)



Maintenance (メンテナンス)



Configuration (環境設定)

7.5 起動 - 初回

はじめて本装置の電源を入れる場合は、使用する言語を選択し、日付と時刻を設定するように求められます。

必要に応じて、制御パネルの制御部で設定を変更してください。[設定の変更 ▶ 32](#) を参照してください。



1. **Select language** (言語選択)

使用する言語を選択します。必要に応じて、後から言語を変更できます。[Configuration \(環境設定\) メニュー ▶ 40](#)を参照してください。



2. **Adjust date** (日付を調整)

時刻を設定するよう求められます。



3. **Adjust time** (時間を調整)

日付を設定するよう求められます。

4. 必要に応じて、メインメニューに進みます。[メインメニュー ▶ 33](#)も参照してください。

起動 - 日々の操作

装置の電源を入れると、起動画面の直後に、電源を切った時に表示されていた画面が表示されます。

7.6 切断方法

7.6.1 設定

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面から **Cutting methods** (切断方法) を選択します。
選択した切断ホイールと切断長さがハイライト表示されます。
2. 切断方法を選択します。

パラメータ



切断ホイール



回転速度



送り速度



切断長さ




戻り位置

設定の変更

1. 編集する切断方法を選択します。



2. 切断ホイールを選択します。



3. リストから切断ホイールを選択します。

変更は自動的に保存されます。メソッドをデフォルト値にリセットできます。[メンテナンスメニュー ▶ 39](#)を参照してください。

7.6.2 戻り位置

切断ホイールは、切断作業終了後、次の3つの位置に戻ることができます：



位置	説明
Start (開始位置)	切断テーブルが開始位置に戻ります。
Zero (ゼロ設定)	切断テーブルがゼロ位置に戻ります。 ゼロ位置は、10回目の起動後、または基準位置が失われたときに校正されます。ゼロ位置は校正できます。 メンテナンスメニュー ▶ 39 を参照してください。
Stay (現在位置)	切断後、切断テーブルは動きません。

7.7 切断作業の開始

1. 試料を切断テーブルの上に固定します。
2. 冷却液ノズルが所定の位置まで下がっていることを確認します。
3. ガードを閉じます。
4. 切断テーブルを正しい位置に配置します。



注記
切断中はガードを開けられません。

5. 切断方法を選択します。
6. 必要に応じて、設定を確認して変更します。
7. 切断作業を開始するには、**スタート**を押します。
8. 必要に応じて、切断作業中に、**Feed speed** (送り速度)、**Rotation speed** (回転速度)、および **Cutting length** (切断長さ) の設定を変更できます。



注記
ノズルから冷却液が安定して流れていることを確認してください。

7.8 切断作業の停止

指定した切断長さに到達すると、切断ホイールが自動的に回転を停止し、選択した停止位置に切断テーブルが戻ります。



ヒント
ストップを押すと、いつでも切断作業を停止できます。

ストップを押して装置を停止した場合、切断テーブルは所定の位置に留まります。

7.9 洗浄ホース



注意
冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。
必ず保護手袋と安全ゴーグルを使用してください。




注意
洗浄ホースが切断チャンバーに向くまで、洗浄を開始しないでください。

本装置には、切断作業で廃棄される切削屑を切断チャンバーから取り除くための洗浄システムが搭載されています。洗浄は制御パネルで操作します。

手順



注意
安全ガードを上げるときには、突き出ているハンドルに注意してください。



A 洗浄ホース

B ホールドトゥランボタン


1. 冷却液ノズルからホースを外します。



2. 制御パネルで「洗浄」を押します。
3. ホースを切断チャンバーに向けます。
 - ホールドトゥランボタンを押したままにして、洗浄を開始します。
 - 洗浄を停止するには、ホールドトゥランボタンを放します。
4. 切断チャンバーの洗浄が終了したら、ホースをホルダーに固定します。

8 メンテナンスメニュー

Maintenance (メンテナンス) 画面で、以下のオプションを選択できます:



Service information (保守情報)	装置に関する情報。この情報は主に保守点検に関連して使用されます。 保守メニュー ▶ 39 を参照してください。
Reset configuration (環境設定をリセットする)	Resets all settings that are accessible from the Configuration (環境設定) メニューからアクセス可能なすべての設定をデフォルト値にリセットします。
Reset methods & database (メソッドとデータベースのリセット)	すべてのメソッドおよびデータベースをデフォルト値にリセットします。
Search reference positions (基準位置検索)	基準位置 (ゼロ位置) は、10回目の起動後、または基準位置が失われたときに校正されます。 基準位置が失われた場合は、手動でリセットできます。

8.1 保守メニュー

保守情報は読み取り専用です。装置の設定は変更できません。

保守情報は、Struersサービス部門と共有して装置の遠隔診断に使用できます。

保守情報は英語でのみご利用いただけます。

メンテナンス


[メンテナンスおよび保守 ▶ 41](#)を参照してください。

保守

[保守および修理 ▶ 54](#)を参照してください。

メニュー

画面で、以下のオプションを選択できます:




- **Device information** (デバイス情報)
- **Inputs and diagnostic** (入力と診断)
- **Equipment statistics** (機器統計)
- **Functional tests** (機能試験)
- **Adjustment and calibration** (調整と校正)
- **Voltage and temperature monitor** (電圧と温度モニター)
- **Reset to factory settings** (工場出荷時設定にリセット)
すべてのメソッドおよびデータベースをデフォルト値にリセットします。

9 Configuration (環境設定) メニュー

Configuration (環境設定) メニューから、一般的なパラメータを設定できます。

- **Main menu** (メインメニュー) で、**Configuration** (環境設定) を選択します。



パラメータ	設定
Display brightness (ディスプレイの明るさ)	ディスプレイの明るさを調整して、見やすくすることができます。
Key sound level (主要騒音レベル)	制御パネルのボタンを押すと、音が聞こえます。
Language (言語)	ソフトウェアで使用する言語を選択します。
Units (単位)	単位系を選択します: - Metric (メートル法) - Imperial (ヤード・ポンド法)
Time (時間)	時刻を設定します。
Date (日付)	日付を設定します。
Use water (水の使用)	No (いいえ) または Yes (はい) を選択します。

10 メンテナンスおよび保守

装置の稼働率と耐用年数を最大限に高めるためには、適切なメンテナンスが必要です。メンテナンスは、装置の継続的かつ安全な稼働を確保する上で重要です。

本セクションに記載されているメンテナンス手順は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が行ってください。

制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)

具体的な安全関連部品については、本説明書の「技術データ」にある「制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)」のセクションを参照してください。

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問がある場合、またはスペアパーツをご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。シリアル番号と電圧は装置の銘板に記載されています。

10.1 一般的なお手入れ

装置を長期にわたって使用するため、定期的にクリーニングすることを強く推奨します。



注記

装置を長期間使用しないときは、切断チャンバーを毎日掃除してください。



注記

表面は傷が付きやすいため、乾いた布を使用しないでください。



注記

アセトン、ベンゾールまたは類似の溶剤を使用しないでください。

装置を長期間使用しない場合

- 切断チャンバーを念入りに清掃します。
- 装置とすべての付属品を十分にクリーニングしてください。

10.2 クランピング工具



注記

クイッククランピング工具と垂直クイッククランピング工具を、定期的に清掃して注油することを推奨します。

10.3 切断テーブル

ステンレス鋼バンド (スペアパーツとして用意されています) が破損または損傷している場合、交換してください。

切断テーブルのスチールバンドの反転/交換

通常の使用条件では、切断領域の両側にある切断テーブルのスチールバンドが破損することは珍しくありません。

- バンドの破損が片側のみの場合は、反転させることができます。
- 損傷が激しい、または両側が損傷している場合は、バンドを交換してください。

10.4 切断ホイール

砥粒切断ホイールの保管

砥粒切断ホイールは湿度の影響を受けやすい性質があります。このため、新品の乾燥した切断ホイールと使用済みの湿ったホイールを一緒に保管しないでください。切断ホイールは乾燥した場所で、平坦な支持台の上に水平にして保管してください。

ダイヤモンド切断ホイールとCBN切断ホイールのメンテナンス

ダイヤモンドおよびCBN切断ホイールの精度 (ひいては切断精度) を確保するため、以下の指示に注意深く従ってください。

1. 絶対に切断ホイールに大きな機械的負荷をかけたり、熱にさらしたりしないでください。
2. 切断ホイールは乾燥した場所で、平坦な台の上に水平に置き、可能な場合は上から軽い圧力をかけて保管してください。
3. 清浄で乾燥している切断ホイールは腐食しません。従って、保管する前に、切断ホイールを清掃して乾燥させてください。可能であれば、洗浄には一般的な洗剤をお使いください。
4. 定期的な切断ホイールのドレッシングも一般的なメンテナンスの一環です。

ダイヤモンドとCBN切断ホイールのドレッシング



ヒント

必要以上にドレッシングを行わないでください。ホイールが無駄な摩耗を引き起こす可能性があります。



ヒント

切断ホイールに損傷を与える最も多い理由は、不適切なドレッシングです。

ドレッシングされたばかりの切断ホイールを使用すると、最適な切断を行うことができます。不適切にメンテナンス、ドレッシングされた切断ホイールには、より高い切断圧が必要になり、より高い摩擦熱の生成につながります。

また、ホイールが曲がり、切断面が歪む原因になります。

両方の要因が組み合わさると、切断ホイールの破損につながる可能性があります。

切断ホイールをドレッシングするには、切断ホイールに付属している酸化アルミニウムドレッシング棒を使用します。

切断ホイールのドレッシングには以下の2つの方法があります：

方法1

1. ドレッシング棒を試料と同じ要領で固定します。
2. 適度な送り速度と多量の冷却液を使用して、ドレッシング棒を切断します。
3. 切断ホイールの切れ味が良くなるまで、この処理を繰り返します。

方法2

- 手動ドレッサーを使用します。

切断ホイールのテスト

切断ホイールは使用前にテストする必要があります。

砥粒切断ホイールの損傷点検

1. 表面に亀裂や欠けがないか目視点検します。
2. 切断ホイールを取り付け、ガードを閉じ、フルスピードでホイールを回転させます。
目で確認できる損傷がなく、高速テストでも切断ホイールに損傷がなければ、テストは完了です。切断ホイールに亀裂がある場合は、危険なため使用を止め、交換する必要があります。


ダイヤモンド/CBN切断ホイールのテスト - リングテスト

ダイヤモンド/CBN切断ホイールを点検する場合は、以下の手順でリングテストを実施します:

1. 人差し指に切断ホイールを引っ掛けます。
2. 鉛筆 (金属ではない) で切断ホイールの縁を優しく叩きます。
3. 叩いたときにクリアな金属音が聞こえれば切断ホイールのテストは完了です。切断ホイールから鈍い音がする、または音がしない場合は、亀裂がある可能性があるため必ず交換してください。

10.5 チューブを交換する


手順



1. 装置背面にある保護プレートを固定している4本のねじを外します。



2. 冷却ポンプのカバーから3本のねじを外します。




A ポンプ軸


B ホースクランプ

3. ポンプ軸からチューブを外します。
4. ホースクランプを緩めて、コネクタから慎重にチューブの端を外します。
5. 新しいチューブをコネクタに取り付け、ホースクランプを締めます。ホースクランプは、切断チャンバー内に水を流すチューブの端に取り付けます。これは最も圧力が掛かる箇所です。
6. 付属のシリコングリースを、チューブの長さに沿って塗布します。これにより、ポンプのローラーがスムーズに回転するようになります。
7. チューブをポンプ軸に押し込みます。
8. チューブをポンプ内に正しく取り付けます。

正




誤



ポンプチューブが緩すぎる

ローラーの間に余分な体積があると、液体の「うねり」が圧縮され、チューブが引き伸ばされます。

その結果、チューブの寿命が短くなります。



ポンプチューブを締めすぎている

チューブが引き伸ばされています。その結果、チューブの寿命が短くなります。

9. 下のカバーを再度取り付けます。
10. 保護プレートを再度取り付けます。

10.6 毎日のお手入れ

- 使用前に装置を点検してください。損傷が修理されるまで装置を使用しないでください。

ガードの点検



警告

ガードが射出物の衝突によってもろくなっている、または劣化や損傷の兆候が確認できる場合はすぐに交換してください。

- ・ ガードに摩耗や損傷の兆候 (へこみ、亀裂、エッジシーリングへの損傷など) がないか目視点検します。
- ・ ガードに損傷がある場合は交換してください。 [ガード ▶ 51](#)参照してください。

ガード安全ロックの点検



注記

インターロックタンに損傷がないか定期的にチェックし、ロックメカニズムに完全にはまっていることを確認します。

- ・ インターロックタンがロックメカニズムに容易にスライドすることを確認してください。

日次メンテナンス



注意

ご使用の前に、冷却液用添加剤に関する安全データシートをお読みください。冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。



注意

研磨剤および高温/鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。冷却液には屑 (切断/研削による破片などの粒子) が含まれることがあります。



注意

洗浄ホースが切断チャンバーに向くまで、洗浄を開始しないでください。



注記

アセトン、ベンゾールまたは類似の溶剤は絶対に使用しないでください。



ヒント

表面は傷が付きやすいため、乾いた布を使用しないでください。



ヒント

必要に応じて、エタノールまたはイソプロパノールを使用してグリースや油を除去します。

- ・ 湿らせた柔らかい布で、手の届くすべての表面の汚れを拭き取ります。
- ・ 切断チャンバーを洗浄してください。特に切断テーブルのTスロットは入念に洗浄してください。
- ・ 必要に応じて、受水槽と冷却水タンクの磁石を洗浄します。
- ・ 試料ホルダーとフランジを洗浄します。

- 装置を使用していないときは、ガードを開けたままにして切断チャンバー内を完全に乾燥させます。

10.7 毎週のお手入れ

研磨粒や金属粒子によって装置や試料が損傷しないように、装置を清掃してください。



注記

刺激の強い洗浄剤、または研磨剤を含んでいる洗浄剤は使用しないでください。

- 湿らせた柔らかい布と一般的な家庭用洗剤で、手の届くすべての表面の汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどいときは、Struers クリーナー を使用します。
- 湿った柔らかい布に一般的な家庭用帯電防止窓洗浄剤を付けて安全ガードの汚れを拭き取ります。



注記

泡が過剰に発生しないように、洗剤または洗浄剤の残りが冷却ユニットのタンクに入らないように注意してください。

10.7.1 切断チャンバーの清掃

- クランピング工具を外します。
- クランピング工具を乾燥した場所に保管するか、清掃した切断テーブルに置きます。
- 切断チャンバーを念入りに清掃します。
- 受水槽と磁石を点検します。



注記

排水が詰まると冷却液が溢れたり、タンク内の液量が減って冷却が不十分になることがあります。試料や切断ホイールが損傷する恐れがあります。

10.7.2 冷却液タンクの点検



注意

ご使用の前に、冷却液用添加剤に関する安全データシートをお読みください。

**注意**

冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。
研磨剤および高温/鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。冷却液には屑 (切断/研削による破片などの粒子) が含まれることがあります。

**ヒント**

微生物の成長を防止するため、少なくとも月1回冷却液を交換することを推奨します。

- 装置を8時間運転するごとに、または少なくとも毎週、冷却液の水位を点検してください。必要に応じて、タンクを再充填してください。
- (切断屑の蓄積などにより) タンクが汚染されているように見える場合、冷却液を交換してください。
- 冷却液添加剤を加えます。
- 屈折計を使用して、添加剤の濃度を確認します。ラベルに記載されている使用方法を参照してください。

冷却液ノズル

- 冷却液ノズルが詰まったら、細い針金 (ペーパークリップなど) で詰まりを取り除きます。必要に応じて、右ノズルの先端のネジを外し、洗浄しやすくします。

10.7.3 水分が含まれない冷却液用チューブ

水分が含まれない冷却液を使用している場合は、冷却液ポンプのチューブを、水分が含まれない冷却液用の特別なチューブと交換する必要があります。水分が含まれない冷却液用のチューブは、水分が含まれない冷却液の成分に対してより耐性があります。標準チューブは、水分が含まれない冷却液と反応するため、数時間しか使用できません。

ポンプチューブの交換については、[チューブを交換する ▶ 44](#)を参照してください。

**注記**

水分が含まれない冷却液用のチューブを取り付けた場合は、定期的に摩耗がないか点検してください。
チューブの交換頻度は、状況により異なります。5時間使用するごとに、チューブの摩耗を目視で確認することを推奨します。

10.8 毎月**10.8.1 冷却液タンクの洗浄****注意**

ご使用の前に、冷却液添加剤に関する安全データシートをお読みください。




注意

冷却液添加剤が肌に付かないよう注意してください。
研磨剤および高温/鋭利な試料から指を守るため、適切な手袋を着用してください。冷却液には屑 (切断や研削による破片などの粒子) が含まれることがあります。

冷却液タンクの冷却液は、少なくとも月1回交換してください。

手順



1. 冷却液タンクを軽くスライドさせます。
2. ネジキャップを外します。
3. 使用済み冷却液を、廃化学物質用として認可された排水溝へ注ぎます。
4. タンクをきれいな水で洗い流します。時々タンクを振って、タンクの底にたまった切断屑を除きます。
5. タンク内がきれいになるまで、すすぎ工程を繰り返します。
6. ネジキャップを再度取り付けます。
7. タンクを元の位置に戻します。
8. チャンバーの底部にある穴から、タンクに冷却液添加剤の4%溶液を注入します:冷却液添加剤190 mLと水4.5 L。



ヒント

感水材料には、水分が含まれない冷却液を使用します。



注記

タンクを満タンにしすぎないでください。

**注記**

装置を長期間使用しない場合は、きれいな水で循環冷却装置を洗浄します。これにより、切断材料の乾燥残留物によるポンプ内部の損傷を防止できます。

10.9 毎年のお手入れ

10.9.1 ガード

**警告**


安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。Struersサービス部門に連絡してください。

**警告**

安全確保のため、ガードは2年ごとに交換が必要です。ガードのラベルには交換期限が記載されています。



Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit

**注記**

ガードが射出物の衝突によってもろくなっている、または劣化や損傷の兆候が確認できる場合はすぐに交換してください。

**注記**

装置が1日に1つ以上の7時間シフトに使用される場合は、より頻繁に検査を行います。

**注記**

EN 16089に記載されている安全要件に準拠するには、画面を交換する必要があります。

ガードは、金属フレームと作業者を保護する複合材料で構成されています。ガードが損傷すると、強度が下がり、保護性能が低下します。

手順

1. ガードに摩耗、またはへこみや亀裂などの損傷の兆候がないか目視点検します。
2. ガードに損傷がある場合はすぐに交換してください。

10.9.2 安全装置のテスト

**警告**

安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。Struersサービス部門に連絡してください。

**注記**

テストは、常に有資格技術者 (電気機械、電子、機械、空圧などの分野) が行う必要があります。

安全装置は、少なくとも年に1回はテストを行う必要があります。

ガードは安全スイッチの機能を装備しているため、ガードが開いている限り、切断ホイールのモーターは始動しません。

ロック機構によって、モーターの回転が停止するまで作業者がガードを開けることができないようになっています。

非常停止**警告**

安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

テスト1

1. スタート を押します。
動作が開始します。
2. 非常停止を押します。
3. 動作が停止しない場合は、ストップを押してください。
Struersサービス部門に連絡してください。

テスト2

1. 非常停止を押します。
2. スタート を押します。
3. 動作が開始したら、ストップを押します。
Struersサービス部門に連絡してください。

ガードロック**警告**

安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

テスト1

1. ガードを開きます。
2. 位置決めキーで切断テーブルを移動してみてください。
切断テーブルが動く場合は、Struersのサービス部に連絡してください。

テスト2

1. 切断作業を開始します。スタート を押します。装置が動作を開始します。

2. ガードを開けることを試みます。強い力をかけないでください。
3. ガードが開いたら、ストップを押します。
4. Struersサービス部門に連絡してください。

テスト3

1. ガードを開きます。
2. スタート ボタンを押します。
3. 装置が始動する場合は、ストップボタンを押します。
4. Struersサービス部門に連絡してください。

テスト4

1. 切断作業を開始します。スタート ボタンを押します。装置が動作を開始します。
2. ストップを押します。切断ホイールが回転している間もガードが開く場合は、Struersのサービス部に連絡してください。

ホールドトゥランボタン



警告

安全装置に不具合がある場合は、本機を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

テスト1

1. ガードを開きます。
2. 「洗浄」を押します。
3. 冷却液が流れ始める場合は、洗浄またはストップを押し、Struersサービス部に連絡してください。

10.10 スペアパーツ

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問がある場合、またはスペアパーツをご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。シリアル番号と電圧は装置の銘板に記載されています。

詳しい情報、またはスペアパーツの入手可否の確認に関しては、Struers サービス部門にお問い合わせください。連絡先情報はこちらに記載されています: [Struers.com](https://www.struers.com)。

スペアパーツリスト

スペアパーツ	電気基準	カタログ番号
セーフティリレー	KS1、KS2	2KS10006
安全センサー	SS1	2SS00130
インバーター	A2	2PU12076

スペアパーツ	電気基準	カタログ番号
リレー24 V AC/DC	K3、K4	2KL23851
非常停止ボタン	SB1	2SA10400
非常停止接点	SB1	2SB10071
モジュールホルダー	SB1	2SA41603
ホールドトゥランボタン	S2	2SA00025
ガードロック	YS1	2SS00025
ガード	-	16170004

10.11 保守および修理

装置の合計運転時間と整備に関する情報は、装置始動時の起動画面に表示されます。

ストルアスでは、年に1回、または運転時間1500時間ごとに、定期点検と整備を実施することを推奨しています。

装置を起動すると、合計運転時間と装置の保守情報が表示されます。

操作時間が1400時間を経過すると、保守点検を実施する必要があることをユーザーに通知するメッセージが表示されます。

稼働時間が1500時間を超えると、画面に「**Service period expired** (保守期間経過!)」のメッセージが表示されます。



注記

保守は、必ず有資格の技術者 (電気機械、電子、機械、空圧などの分野) が実施してください。
Struersサービス部門に連絡してください。

保守点検

弊社では、お客様の要件に合わせて、幅広い総合的なメンテナンスプランを提供しています。この幅広いサービスを、ServiceGuardと呼んでいます。

メンテナンスプランには、装置の点検、摩耗部品の交換、最適な運転のための調整と校正、最終的な機能試験が含まれます。

Maintenance (メンテナンス) メニュー

[メンテナンスメニュー](#) ▶ 39を参照してください。

Service menu (保守メニュー)

[保守メニュー](#) ▶ 39を参照してください。

10.12 廃棄



WEEEマークの付いた装置には、電気および電子部品が使用されているため、一般の廃棄物として廃棄できません。

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

消耗品および循環液の処分については、現地の規制に従ってください。



警告

火災が発生した場合は、周囲の人および消防署に危険を知らせ、電源を切ってください。粉末消火器を使用してください。水は使用しないでください。



注記

循環液には添加剤と切断・研磨による屑が含まれるため、一般排水口には排水しないでください。循環液については、屑や添加剤の取り扱いおよび廃棄に関する現行の安全規制に従ってください。

切断または研磨した金属や、発生した屑の量は記録しておいてください。

切断または研磨する金属によっては、電気陽性度が大きく異なる金属の削り屑が混ざり合い、条件が揃った場合に発熱反応が生じることがあります。

例:

以下は、同じ装置で切断/研磨を行った際に大量の屑が発生する場合、特定の条件で発熱反応が生じる可能性がある組み合わせの例です。

- アルミニウムと銅
- 亜鉛と銅

11 トラブルシューティング

11.1 装置の問題

問題	原因	対応
冷却液がない、または不足している。	冷却液タンクの水位が低すぎます。	冷却液タンクの水量が十分あることを確認してください。
	冷却液ノズルが詰まっています。	ノズルを洗浄します。

問題	原因	対応
水が漏れている。	冷却液チューブに漏れがあります。	冷却液ポンプ用チューブを点検します。 必要に応じて、チューブを交換します。
	冷却液タンクから溢流しています。	余分な水を取り除きます。
	切断屑用の受水槽が詰まっています。	受水槽を清掃します。
試料が錆びている。	冷却液内の添加剤が不十分です。	冷却液内の添加剤の濃度を確認してください。
切断チャンバーが錆びている。	冷却液内の添加剤が不十分です。	冷却液内の添加剤の濃度を確認してください。
	使用後もガードが閉じたままになっている。	ガードを開けたままにして、切断チャンバーを乾燥させます。
切断チャンバーに腐食の兆候がある。	試料が銅/銅合金でできています。	銅および銅合金用に特別に配合された冷却液添加剤を使用してください。

11.2 切断の問題

問題	原因	対応
試料が変色または焼損する。	切断ホイールの硬さが、試料の硬さまたは特質に対応していません。	別のホイールを選択するか、回転速度を下げます。
	冷却不足です。	冷却液ノズルの位置を点検します。必要に応じて、ノズルを掃除します。
		冷却液タンクの水量が十分あることを確認してください。 冷却液内の添加剤の濃度を確認してください。
不要なバリが発生する。	切断ホイールの硬度が高すぎます。	別のホイールを選択するか、回転速度を下げます。
	運転終了時の送り速度が速すぎます。	運転終了にかけて送り速度を下げます。
	試料の固定不良です。	試料を支えて両側を固定します。小さく長い試料を両側で固定できる試料ホルダーを使用してください。

問題	原因	対応
切断の品質にバラツキがある。	冷却不足です。	冷却液ノズルの位置を点検します。必要に応じて、ノズルを掃除します。
		冷却液タンクの水量が十分あることを確認してください。
		冷却液内の添加剤の濃度を確認してください。
切断ホイールが破損する。	切断ホイールの取り付け不良です。	中央の穴/内径の直径が正しいか点検してください。ナットを増し締めしてください。
	試料の固定不良です。	試料を支えて両側を固定します。小さく長い試料を両側で固定できる試料ホルダーを使用してください。
	切断ホイールの硬度が高すぎます。	別のホイールを選択するか、回転速度を下げます。
	速すぎる送り速度が設定されています。	送り速度を下げてください。
	高すぎる力レベルが設定されています。	力レベルを下げてください。
	切断ホイールは試料と接触すると曲がります。	送り速度を落として最初の切断を行ってください。
	送り速度が速すぎます。	送り速度を下げてください。
	回転速度が遅すぎます。	回転速度を上げてください。
切断ホイールの摩耗が早い。	冷却が不十分です。	冷却液タンクの水量が十分あることを確認してください。
		冷却液ノズルの位置を点検します。必要に応じて、ノズルを掃除します。
切断ホイールが試料を完全に切断しない。	回転速度が遅すぎます。	回転速度を上げてください。
	切断ホイールの選択が適切ではありません。	別の切断ホイールを選択してください。
	切断ホイールが磨耗しています。	切断ホイールを交換してください。

問題	原因	対応
	切断中に切断ホイールが試料に噛み込んでいます。	切り口が開いたままになるように、切断ホイールの両側の位置で試料を固定してください。小さく長い試料を両側で固定できる試料ホルダーを使用してください。
試料が固定時に破損する。		試料を2枚のプラスチック/ゴム板で挟むか、試料を樹脂に埋め込みます。
	碎けやすい試料です。	 注記 碎けやすい試料は慎重に切断してください。
試料が発錆する。	試料が長時間切断チャンバーに放置されています。	試料は切断直後に外してください。装置から離れる際には、切断チャンバーのガードを開けたままにしてください。
	冷却液の添加剤が不十分です。	冷却液内の添加剤の濃度を確認してください。

11.3 エラーメッセージ

番号	メッセージ	原因	対応
8	Selected cut length exceeds available cutting capacity. OK: Automatic cut length will be set. Cancel: Go back to edit method. 選択した切断長さが切断許容値を超えています。 OK:自動切断する長さを設定します。 キャンセル:メソッドの編集に戻ります。	設定した長さに対する切断能力が不足しています。	OK (OK) を選択して切断長を自動的に設定するか、Cancel (キャンセル) を選択してメソッドを編集します。
106	Machine failed during Power-On Self Testing. Please try to restart the machine. If problem persists, please contact Struers technical support. 起動時のセルフテストに失敗しました。装置を再起動してください。問題が解消されない場合は、ストルアスの技術サポートに連絡してください。	起動時セルフテスト中に重大なエラーが発生しました。 装置を起動できません。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

番号	メッセージ	原因	対応
110	Machine found a problem during Power On Self Testing. Machine can continue. However, it is strongly recommended to contact Struers technical support. Some features may not be available. 起動時のセルフテストで問題が見つかりました。 装置は使用できます。ただし、ストルアスの技術サポートに連絡することを強く推奨します。機能の一部が作動しない恐れがあります。	起動時セルフテスト中に重大なエラーが発生しました。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
113	Water pump blocked! 冷却液ポンプが目詰まりしています。		冷却液の水位を確認します。冷却液の水位が低い場合は、冷却液タンク内を補充してください。 (切断屑の蓄積などにより)汚れているように見える場合、冷却液を交換します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
114	Machine searching for reference positions. Please wait... Don't switch machine off! 装置が基準位置を検索しています。 しばらくお待ちください... 装置の電源は切らないでください！	5回目の起動ごとに、または基準位置を失った場合や非常停止が作動した場合に、ゼロ位置を校正します。	プロセスが完了するまで、お待ちください。

番号	メッセージ	原因	対応
117	Water pump blocked! Process halted! Clean cooling system before continuing. 冷却液ポンプが目詰まりしています。 工程を中断しました！ 処理を続行するには循環冷却装置を洗浄してください。		冷却液の水位を確認します。冷却液の水位が低い場合は、冷却液タンク内を補充してください。 (切断屑の蓄積などにより)汚れているように見える場合、冷却液を交換します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
119	Main motor overload detected! Reduce feed speed before continuing. メインモーターの過負荷が検出されました！ 続行する前に送り速度を下げてください。	切断ホイールが試料に噛み込んでいる可能性があります。 OptiFeed機能は、メインモーターの負荷を適切なレベルに下げることができません。	切断テーブルを後方に動かし、切断ホイールをリリースします。 送り速度を下げた後から、切断工程を継続してください。 送り速度を手動で下げた後から、切断工程を継続してください。
125	Main motor overheated! Cutting process halted! Please wait until motor temperature decreases before continuing cutting. メインモーターが過熱しています！ 切断作業を中断しました！ モーターの温度が下がるまで放置してから、切断を継続してください。	メインモーターの温度が5秒以上150℃を超えています。	モーターを放置して冷却してください。

番号	メッセージ	原因	対応
126	Main motor cannot start. Process halted! Please try to restart the machine if problem occurs after next start. メインモーターが始動できません。 工程を中断しました！ 次の開始後も問題が発生した場合は、装置を再起動してください。		装置の電源を切ってからオンにします。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
127	Main motor rotation lost. Process halted! Try to restart cutting process. Alarm register: xxxx Error register: xxxx メインモーターが回転しません。 工程を中断しました！ 切断作業を再始動してください。 アラーム番号: xxxx エラー番号: xxxx	切断作業が中止されました。	アラーム番号とエラー番号を書き留めます。 切断作業を再開します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。アラーム番号とエラー番号を伝えてください。
128	Open safety lock detected. Process halted! Restart the process - do not open guard during operation! 安全ロックの解除を検知しました。 工程を中断しました！ 作業を再開します。作業中はガードを開けないでください！	切断作業中にガードロックが解除されたことをセンサーが感知しました。	ガードが閉じられ、ガードロックが作動していることを確認してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

番号	メッセージ	原因	対応
129	Searching of reference positions aborted by user. Machine cannot continue without reference positions found. Please restart the machine and wait until reference positions are scanned. ユーザーが基準位置の検出を中止しました。基準位置を検出しない限り、装置は始動できません。 装置を再起動して、基準位置が検出されるまで待機してください。	装置がゼロ位置を検出している間に非常停止が作動しました。	装置を再起動します。 ゼロ位置の検出が完了するまで待機してください。
130	Motor drive overloaded! Process halted! Please decrease RPM and/or feed speed before continuing cutting. モーター駆動部が過負荷です！ 工程を中断しました！ 回転数と送り速度の片方または両方を低減した後に、切断を継続してください。	モーターの過負荷が発生しました。	回転数と送り速度の片方または両方を低減した後に、切断を継続してください。
番号	エラーメッセージ	原因	対応
001	SMM not present! SMMがありません！	Struersメモリモジュールが正しく装置に接続されていません。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
002	Inverter communication failed! インバーターと通信できません！	本装置が周波数インバーターと交信できません。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

番号	エラーメッセージ	原因	対応
004	Mains voltage too low! 電源電圧が低過ぎます。	主電源電圧が220 Vを下回っています。	主電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧に対応していることを確認してください。 装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
005	Problem with 24V supply voltage 供給電圧24 Vに問題があります。	DC供給電圧が18 Vを下回っています。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
006	5V supplying out of range 供給電圧5 Vが許容範囲外です。	プリント回路基板の5 V供給電源が4 Vを下回っています。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
007	SMM read-write test failed SMMが読み取り/書き込みテストに失敗しました。	Struersメモリモジュールと通信できません。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
008	Y-table motor not connected Yテーブルモーターが接続されていません。	Yテーブル用ステッピングモーターユニットとの通信に失敗しました。	装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

番号	警告メッセージ	原因	対応
001	Mains voltage too low 電源電圧が低過ぎます。	主電源電圧が180 Vを下回っています。	主電源電圧が、装置背面の銘板に記載されている電圧に対応していることを確認してください。 装置を再起動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

12 技術データ

12.1 技術データ

容量	高さ x 長さ	42 x 170 mm (1.7" x 6.7")
	直径	42 mm (1.7")
	切断長さ	0～200 mm (0～7.9") (0.1 mm単位)
切断ホイール	直径	75～203 mm (3～8") 150 mm (6") より小さい切断ホイールでは、試料を切断テーブルから持ち上げる必要があります
	穴径	12.7 mm (0.5") および22 mm (0.86")
切断ホイールモーター	回転速度	1,000～3,000 rpm (100 rpm 単位)
	切断ホイールの高さ調整	–
切断テーブル	幅	253 mm (10")
	奥行	180 mm (7.1")
	Tスロット	Tスロットテーブルユニット、8.0 mm
	送り速度	0.005～3.0 mm/s (0.3 - 7"/s) (0.005 mm単位)
レーザー		該当なし
ソフトウェアと電子機器	制御部	タッチパッド、ジョイスティック、多機能ノブ
	画面	LCD、TFT-カラー 5.7"、320 x 240 ドット、LEDバックライト
安全規格		EU指令に基づくCEマーク付き
REACH		REACHについての情報は、お客様の地域のStruers事業所にお問い合わせください。
動作環境	環境温度	5～40°C (41～104°F)
	湿度	85% RH未満 (結露なきこと)

供給電源	電圧/周波数	200～240 V (50～60 Hz)
	電源	1相 (N+L1+PE) または 2相 (L1+L2+PE) 電気設備は「設置カテゴリII」に準拠している必要があります
	電源S1	0.75 kW
	電源S3	1.0 kW
	電力 (無負荷)	13 W
	電流 (最大)	11.7 A
	循環冷却装置	水道水または循環システム
安全回路カテゴリ/性能レベル	ガード安全スイッチシステム	PL e、カテゴリ3 停止カテゴリ0
	ガードロック	PL b、カテゴリ3 停止カテゴリ0
	ホールドトゥラン機能	PL d、カテゴリ1 停止カテゴリ0
	非常停止	PL c、カテゴリ1 停止カテゴリ0
	流体システムの予期せぬ始動	PL b、カテゴリ3
	軸速度監視、Yテーブル移動	PL d、カテゴリ3 停止カテゴリ0
	切断ホイール監視と速度制限	PL d、カテゴリ3
	軸速度監視、垂直軸移動	該当なし
排気	推奨容量	水位計0 mm のとき、50 m ³ /h (1766 ft ³ /h)
高度な機能	Xテーブル、自動	不可
	Xスタンド、手動	不可
	回転スタンド	不可

ノイズレベル	作業場におけるA特性音圧レベル	LpA = 66 dB(A) (測定値)。不確定値 K = 4 dB EN ISO 11202 に準拠して測定を実施
振動レベル	公表された振動放出値	該当なし
寸法と重量	幅	64 cm (25.4")
	奥行 (プラグ含む)	78 cm (27.6")
	高さ (ガード閉)	44 cm (17.3")
	高さ (ガード開)	105.5 cm (41.5")
	重量	67 kg (148 lbs)

12.2 安全回路カテゴリ/性能レベル

安全回路カテゴリ/性能レベル	
ガード安全スイッチシステム	EN 60204-1、停止カテゴリ 0 EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) e
ガードロック	EN 60204-1、停止カテゴリ 0 EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) b
ホールドトゥラン機能	EN 60204-1、停止カテゴリ 0 EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) d
非常停止	EN 60204-1、停止カテゴリ 0 EN ISO 13849-1、カテゴリ 1 性能レベル (PL) c
流体システムの予期せぬ始動	EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) b
軸速度監視 - Yテーブル移動	EN 60204-1、停止カテゴリ 0 EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) d
切断ホイール監視と速度制限	EN ISO 13849-1、カテゴリ 3 性能レベル (PL) d

12.3 技術データ - 装置

個々の装置の技術データについては、各装置の説明書を参照してください。

12.4 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)



警告

安全確保のため、ガードは2年ごとに交換が必要です。ガードのラベルには交換期限が記載されています。

Struers
Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit



警告

安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数を経過した時点で交換する必要があります。Struersサービス部門に連絡してください。



注記

SRP/CS (制御システムの安全関連部品) は、装置の安全な操作に影響を及ぼす部品のことです。



注記

安全上重要な部品の交換は、ストルアスのエンジニアまたは有資格技術者 (電気機械、電子、機械、空圧などの分野) のみが行う必要があります。安全上重要な部品は、少なくとも同等の安全レベルを有する部品としか交換してはなりません。Struersサービス部門に連絡してください。

安全関連部品	メーカー/メーカーの説明	メーカーカタログ番号
セーフティリレー	Omron	G9SB
安全センサー	Schmersal	BNS 120-02Z
インバーター	ATV	ATV320U15M2C
リレー24 V AC/DC	Finder	38.51.0.024.0060
非常停止ボタン	Schlegel キノコ型スイッチ	ES Ø22タイプRV
非常停止接点	Schlegel モジュラー接点 (瞬間接点)	1 NC タイプMTO
モジュールホルダー	Schlegel モジュールホルダー (3エレメント)MHR-3	MHR-3
ホールドトゥランボタン	E-スイッチ	ULV7F2HSS341

安全関連部品	メーカー/メーカーの説明	メーカーカタログ番号
ガードロック	Schmersal	AZM170SK-11/02ZRK-2197 24VAC/DC
ガード	Struers	16850044

**注記**

Struersカタログ番号は[スペアパーツ ▶ 53](#)に記載されています。


12.5 図

**注記**


特定の情報の詳細を見るには、本説明書のデジタル版をご覧ください。

タイトル Secotom-6	番号
ブロック図	16853051 ▶ 70
給水図	16851005 ▶ 71
回路図	装置の銘板の図番号を参照し、以下より Struers サービス部門にお問い合わせください: Struers.com 。

16853051



16851005



A	2018-11-07	Release		SCA	2018-11-07	ABG
		Revision description				
		Crea. date yyyy-mm-dd				
	2018-11-07	Material		Scale: 1:1	Format: A3	Tolerance: Dx/ISO 2768-
		ID				
		Description: 16851005 Water diagram				
Revised by Drawing no. 16851005-01		Revised by Drawing no. 16851005-01		Revised by Drawing no. 16851005-01		Rev. A
Drawing no. 16851005-01		Drawing no. 16851005-01		Drawing no. 16851005-01		
Drawing no. 16851005-01		Drawing no. 16851005-01		Drawing no. 16851005-01		

12.6 法的小および規制情報

FCC通知

本装置は、FCC規則パート15に基づいたクラス B デジタルデバイスの規制に準拠していることが試験・実証されています。これらの規制は、住宅施設における有害な干渉に対して妥当な保護を提供するためのものです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成・使用しており、放射する可能性があります。本装置が本説明書に従って設置・使用されない場合、無線通信に対する有害な妨害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しない保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合 (これは装置の電源をオフにしてからオンにすることで確認できます)、以下の対処のいずれか、または複数を試して、干渉を解消することが推奨されます。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 装置と受信機との距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続する。

EN ISO 13849-1:2015

すべてのSRP/CSの耐用年数は20年に制限されています。この期間の満了後は、すべての部品を交換する必要があります。

13 製造者

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup、デンマーク
電話: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

製造者の責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合、Struers は法的義務を免除されることがあります。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記について、製造者は責任を負いません。本取扱説明書の内容は、予告なしに変更される場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

製造者は、本取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、装置の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

適合宣言書

製造者	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • デンマーク
名称	Secotom-6 Secotom-20 Secotom-60
モデル	該当なし
機能	切断機
タイプ	685
カタログ番号	06856127、06856227、06856327
モジュール	A、グローバルなアプローチに基づく
シリアル番号	

当社は、ここに記載された製品が以下の法律、指令および規格に適合していることを宣言します。

2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005、EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007、EN 61000-6-3-A1:2011、EN 61000-6-3-A1-AC:2012、EN 61000-3-3:2013、EN 61000-3-2:2014
2011/65/EU	EN 63000:2018
2023/1213	EN ISO 12100:2010、EN ISO 13849-2:2012、EN ISO 16089:2015、EN ISO 13850:2015、EN ISO 13849-1:2023、EN ISO 60204:2018、EN ISO 13857:2019、EN 60204-1-2018/Corr.:2020
追加規格	NFPA 79、FCC 47 CFR パート15、サブパートB

技術ファイルの作成権限を有する者/
署名権限者

日付: [販売日]
Ballerup, Denmark

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 各種文書の翻訳版は次を参照
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
zh 翻译见

www.struers.com/Library